

Grotan® OK Plus



Schülke & Mayr

FICHE TECHNIQUE

OK
Plus

AGENT DE CONSERVATION POUR PRODUITS A USAGE TECHNIQUE

- ❑ Efficacité bactericide et fongicide rapide et rémanente
- ❑ Efficacité prouvée contre Mycobactéria
- ❑ Bonnes propriétés anticorrosives
- ❑ Exempt de nitrate, d'agents nitrosants et de chlore lié organiquement (ne contribue pas à la teneur en AOX des eaux usées)
- ❑ Méthylène bis oxazolidine à perception olfactive optimisée

Caractéristiques physico-chimiques

| | | N° CAS |
|------------------------------|--|-------------------------|
| Substance active | 3,3'-Metyleenibis[5-metyylioksatsolidiini] 1-Oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium | 66204-44-2 3811-73-2 |
| Aspect | Liquide de jaune clair à brun rougeâtre | |
| Densité (20 °C) | 1,095 – 1,107 g/ml | |
| Viscosité (DIN 53 211) | Temps d'écoulement 180 sec env. (20 °C) | |
| Odeur | De type amine | |
| Indice de réfraction (20 °C) | 1,480 – 1,492 | |
| Point d'ébullition | > 100 °C | |

Concentration d'utilisation

| | Dosages recommandés | Remarques |
|---|--------------------------------|--|
| Fluides d'usinage mélangés à l'eau | 1,0 – 1,5 g/kg (0,10 – 0,15 %) | Les dosages adéquats doivent être établis par des challenges tests à inoculations répétées appropriés (par ex. BOKO Test sur indications du fascicule S&M Techniques d'application et Microbiologie). Respecter les prescriptions de sécurité spécifiques aux biocides. Avant toute utilisation, toujours lire les labélisations et les informations produits. |
| Emulsion à usage technique | 1,0 – 1,5 g/kg (0,10 – 0,15 %) | |
| Fluides d'usinage concentrés (0,10 – 0,15 % dans la solution finale) | 20 – 40 g/kg (2 – 4 %) | |
| Nettoyant-système (0,10 – 0,15 % dans la solution finale) | 100 – 150 g/kg (10 – 15 %) | |

Application

Grotan® OK Plus est intégralement soluble dans l'eau comme dans la majorité des solvants organiques. Grotan® OK Plus est utilisable dans les valeurs de pH comprises entre 8 et 11. Grotan® OK Plus se caractérise par une bonne stabilité thermique et peut être utilisé à des températures élevées jusqu'à 80 °C. Grotan® OK Plus est conçu pour la conservation des fluides d'usinage mélangés à l'eau, des fluides d'usinage concentrés et autres émulsions à usage technique. Pour éviter un accroissement microbien immédiat et l'épuisement des agents de conservation qui en résulte, il est recommandé d'ajouter Grotan® OK Plus dans l'émulsion de fluide d'usinage fraîchement préparée. Le rafraîchissement de la teneur de conservation des installations centrales doit être effectué par ajouts hebdomadaires ou à intervalles de 1 à 2 semaines (en fonction des pertes de fluide d'usinage). L'injection de Grotan® OK Plus doit être effectuée en un point de l'installation caractérisé par une forte turbulence afin de garantir une répartition optimale dans le système.

Avant tout nouveau remplissage, il est recommandé de procéder au nettoyage du système en utilisant un agent nettoyant (par ex. Grotanol®).

Caractéristiques d'efficacité microbiologique

L'efficacité du produit contre les germes ci-après (CMI en % du produit) a été testée conformément aux spécifications de la DGHM (Société Allemande pour l'hygiène et la microbiologie).

| Bactéries | CMI | Levures | CMI | Champignons | CMI |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------|---------|
| Escherichia coli | 0,05 | Candida albicans | 0,10 | Aspergillus niger | 0,10 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0,05 | Rhodotorula mucilaginosa | ≤ 0,025 | Fusarium oxysporum | 0,05 |
| Staphylococcus aureus | 0,05 | Saccharomyces cerevisiae | 0,05 | Penicillium funiculosum | ≤ 0,025 |
| Proteus mirabilis | 0,05 | | | Aspergillus oryzae | 0,10 |
| Klebsiella pneumoniae | 0,05 | | | Penicillium expansum | 0,05 |
| Enterobacter gergoviae | 0,05 | | | Alternaria alternata | 0,05 |
| Pseudomonas fluorescens | ≤ 0,025 | | | Trichoderma virens | ≤ 0,025 |
| Pseudomonas putida | 0,05 | | | | |
| Kocuria rhizophila | 0,10 | | | | |
| Mycobacterium terrae | ≤ 0,075 | | | | |
| Mycobacterium chelonae | ≤ 0,075 | | | | |
| Mycobacterium immunogenum | ≤ 0,075 | | | | |

Efficacité à long terme

Dans les tests homologues pour fluides d'usage (BOKO Test) , le **Grotan® OK Plus** montre une efficacité à long terme supérieure de 50 à 75 % comparée aux autres N Formals tels le **Grotan® Forte** ou **Grotan® WS**. L'inoculation a été faite avec un mélange standard de bactéries, moisissures et levures.

Caractéristiques de compatibilité

| | |
|---|---|
| Dilution aqueuse (0,15%) | Aucun comportement hydrofuge significatif |
| Compatibilité des matériaux (dilution aqueuse 0,15%) | En contact avec des métaux non ferreux ou leurs alliages, le concentré de Grotan® OK Plus , ajouté aux fluides d'usage non traités anticorrosion, peut provoquer une coloration des surfaces mouillées. Les résultats de tests disponibles permettent d'affirmer que l'ajout de Grotan® OK Plus n'a aucun effet néfaste sur le milieu à protéger. Lors du choix des matériaux d'étanchéité, des systèmes de conduite, des bacs collecteurs, etc. l'ajout de Grotan® OK Plus n'est pas à prendre en considération à condition qu'il soit utilisé convenablement comme conservateur en respectant les concentrations recommandées. |
| Matières plastiques (Dilution aqueuse 0,15%) | Lors des tests de laboratoire, Grotan® OK Plus a montré une bonne compatibilité avec les matières plastiques ; pour la plupart d'entre elles, le gonflement de l'échantillon était inférieur à celui causé par l'eau potable. Le contact entre le Grotan® OK Plus concentré et le polystyrol (PS) doit être évité. |
| Matériaux d'étanchéité (dilution aqueuse 0,15%) | Les matériaux d'étanchéité testés n'ont pratiquement pas été attaqués par Grotan® OK Plus . Tous les matériaux usuels d'étanchéité peuvent donc être utilisés en association avec Grotan® OK Plus . |
| Corrosion | Sous forme concentrée, Grotan® OK Plus ne corrode pas l'acier, les aciers spéciaux et l'aluminium. Dans le cas du cuivre, du zinc et du laiton, on peut constater une légère attaque et une coloration de la surface des métaux. |

Instructions de sécurité/ Labélisation/ Classe de substance critique pour l'eau

| | |
|--|--|
| Configuration R et S (isomères) | R 21/22, 34, 52; S 26, 36/37/39, 45, 61 |
| Labélisation | C (corrosif) |
| Classe de substance critique pour l'eau | WGK 2 critique pour l'eau |
| | Pour toutes prescriptions de sécurité complémentaires, consulter les fiches techniques de sécurité en vigueur. |

Informations relatives à l'environnement

Sous forme de dilutions suffisantes, tous les composants de **Grotan® OK Plus** sont biodégradables. D'après notre expérience, les dilutions de **Grotan® OK Plus** ne perturbent pas le fonctionnement des stations d'épuration. **Grotan® OK Plus** est exempt de solvants organiques chlorés et ne contribue donc pas à l'accroissement de la teneur en AOX des eaux usées. Les réservoirs et cuves utilisés par Schülke & Mayr sont en polyéthylène (HDPE) et étiquetés en conséquence. En Europe, les conteneurs de 1.000 kg sont régis par un système de collecte qui prend en charge la reprise gratuite et le recyclage des conteneurs réformés. Les étiquettes sont en polyester. Les matériaux d'emballage utilisés sont sans PVC et recyclables. Pour plus amples informations, adressez-vous directement à nos services qui vous enverront notre rapport Environnement.

Certificats d'enregistrement et homologations des composants

| |
|--|
| EINECS / ELINCS (Europe) |
| TSCA (USA) |
| AICS (Australie) |
| Conforme à la norme allemande TRGS 611 (Règles techniques de protection sanitaire) |
| Les substances actives ont été l'objet d'une notification dans le cadre du BPD |

Indications relatives à la conservation, au transport et au stockage

| | |
|--|--|
| Conservation | 12 mois |
| Matière explosive et dangereuse | UN 2735 |
| Conditionnements | 10 kg, 200 kg, 1.000 kg |
| Stockage | Protéger du gel, de la chaleur et l'exposition directe au soleil. Stocker sous conditionnement d'origine dans des locaux tempérés. |

Schülke & Mayr Représentations:

Belgique

S.A. Schülke & Mayr Belgium N.V.
1830 Machelen
Téléphone 02-479 73 35
Télécopie 02-479 99 66

Chine

Schülke & Mayr GmbH
Shanghai Representative Office
Shanghai 200041
Téléphone 021-62 17 29 95
Télécopie 021-62 17 29 97

Italie

Schülke & Mayr Italia S.r.l.
20148 Milano
Téléphone 02-40 21 820
Télécopie 02-40 21 829

Malaisie

Schülke & Mayr Asia Sdn Bhd
46000 Petaling Jaya
Téléphone 03-77 83 56 98
Télécopie 03-77 84 79 31

Nouvelle Zélande

Schülke & Mayr Asia Pacific
Representative Office
Auckland
Téléphone 64-09 424 0959
Télécopie 64-09 424 0959

Pays-Bas

Schülke & Mayr Benelux B.V.
2003 LM-Haarlem
Téléphone 023-535 26 34
Télécopie 023-536 79 70

Royaume Uni

Schülke & Mayr UK Ltd.
Sheffield S9 1AT
Téléphone 01142-54 35 00
Télécopie 01142-54 35 01

Singapour

Schülke & Mayr Asia Pte Ltd
Singapore 768767
Téléphone 62 57 23 88
Télécopie 62 57 93 88

Suisse

Schülke & Mayr AG
8001 Zürich
Téléphone 01-252 98 02
Télécopie 01-252 98 27

Autres distributeurs:

Afrique du Sud · Arabie Saoudite · Argentine · Australie · Autriche · Bénin · Biélorussie · Brésil · Bulgarie · Canada · Corée · Croatie · Danemark · Egypte · Emirats Arabes Unis · Espagne · Estonie · Etats-Unis · Finlande · France · Ghana · Grèce · Hongkong · Hongrie · Inde · Indonésie · Iran · Israël · Japon · Jordanie · Koweït · Lettonie · Liban · Lituanie · Macédoine · Malaisie · Nigeria · Norvège · Oman · Philippines · Pologne · Portugal · République Tchèque · Russie · Slovaquie · Slovénie · Suède · Syrie · Taiwan · Thaïlande · Turquie · Ukraine · Yémen · Yougoslavie



Nos recommandations relatives à ces produits découlent de tests approfondis de notre service de recherche; elles sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucune façon engager notre responsabilité. Pour le reste, ce sont nos conditions de vente et de fourniture qui s'appliquent.

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
GERMANY
Tel. +49 40 521 00-0
Fax +49 40 521 00-244
www.schuelke-mayr.com
sai@schuelke-mayr.com