

parmetol® A 28 S

Conservante per prodotti d'uso domestico

- Combinazione in soluzione acquosa a base di clorometil-/ metilisotiazolinone (CMI/ MI) e bronopol
- Adatto per la conservazione di prodotti per uso domestico a base acquosa
- Efficacia potenziata specialmente nei confronti di pseudomonas sp.
- Indicato quando N-/ O-formali non possono essere usati, per esempio per ragioni tecniche
- Esente da solventi organici

Principi attivi

Nome INCI	Denominazione EINECS:	No. CAS:	No. CE:
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	Bronopolo	52-51-7	200-143-0
Methylchloroisothiazolinone	5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one	26172-55-4	247-500-7
Methylisothiazolinone	2-Metil-2H-isotiazol-3-one	2682-20-4	220-239-6
(Miscuglio di 5-Cloro-2-metil-2H isotiazolo-3-one e di 2-Metil-2H-isotiazolo-3-one)		55965-84-9	

Proprietà fisico-chimiche

Colore	quasi incolore - verde chiaro
Forma fisica	Liquido
Odore	quasi inodore
Densità (20 °C)	ca. 1,072 - 1,092 g/ml
Indice di rifrazione (20 °C)	1,345 - 1,357
Inizio di ebollizione	ca. 100 °C
Punto di infiammabilità (ISO 2719)	> 100 °C
Tempo di flusso (DIN 53211 - 20 °C)	< 15 s
Idrosolubilità (20 °C)	in ogni proporzione
Schiumogeno (DIN 53902)	Nessun effetto schiumogeno (0,1 % in acqua)
Contenuto VOC secondo la Direttiva 200/42/CE	nessuno

Settori di utilizzo

La dose ottimale dovrebbe essere determinata mediante un challenge test ripetuto (per es. presso il dipartimento Tecnico e Microbiologico della schulke). I limiti per l'etichettatura possono essere consultati nel foglio separato di etichettatura schulke.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

	Dose raccomandata	
Lavapiatti	0,3 - 1,0 g/kg	(0,03 - 0,10 %)
Detergente	0,3 - 1,5 g/kg	(0,03 - 0,15 %)
Detergenti liquidi per biancheria	0,3 - 1,5 g/kg	(0,03 - 0,15 %)
Ammorbidenti liquidi	0,3 - 0,8 g/kg	(0,03 - 0,08 %)
Lavavetri	0,5 - 1,5 g/kg	(0,05 - 0,15 %)
Detergenti abrasivi liquidi	0,5 - 1,5 g/kg	(0,05 - 0,15 %)
Salviettine umidificate	1,0 - 3,0 g/kg	(0,10 - 0,30 %)
Emulsione di cere	0,3 - 1,5 g/kg	(0,03 - 0,15 %)
Ulteriori applicazioni	Si prega di contattarci.	

Consigli sull'utilizzo del prodotto

Informazioni generali	parmetol® A 28 S è pienamente efficace sia nei sistemi anionici, che in quelli cationici e non ionici. Evitare valori di pH elevati (> pH 8,5). Valori di pH acidi non hanno nessuna influenza negativa sull'efficacia.
Solubilità	Completamente solubile in acqua e nella maggior parte dei solventi organici polari. Praticamente insolubile nei solventi apolari
Compatibilità con gli ioni di solfito	parmetol® A 28 S viene inattivato dagli ioni di solfito. Devono essere evitati quantitativi di solfito > 10 ppm.
pH d'uso raccomandato	3 - 8,5
Temperatura max. di utilizzo	mass. 60 °C (in funzione del pH; temperatura max. r raccomandata: 40 °C)
Ulteriori suggerimenti	Quando possibile, aggiungere il conservante nella fase iniziale della produzione. Tenere in considerazione le condizioni di pH, temperatura e redox. Non aggiungere a soluzioni alcaline. Evitare amine secondarie. La pulizia delle attrezzature è possibile mediante risciacquo con acqua.

Efficacia microbiologica

L'efficacia del prodotto è stata testata nei confronti dei seguenti microrganismi secondo il DGHM (German Society for Hygiene and Microbiology). La determinazione della concentrazione minima d'inibizione nel test di diluizione in serie ha prodotto i seguenti valori (MIC in % sul prodotto):

Batteri (gram-negativi)	MIC	Batteri (gram-positivi)	MIC	Lieviti	MIC
<i>Enterobacter gergoviae</i>	< 0,025	<i>Staphylococcus aureus</i>	0,050	<i>Candida albicans</i>	< 0,025
<i>Escherichia coli</i>	< 0,025	<i>Kocuria rhizophila</i>	< 0,025		
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	< 0,025			Muffe	MIC
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	< 0,025			<i>Aspergillus niger</i>	0,100
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	< 0,025			<i>Penicillium funiculosum</i>	< 0,025
<i>Pseudomonas putida</i>	< 0,025				

parmetol® A 28 S

Compatibilità*		
	compatibile	da evitare
concentrato	materie plastiche, sigillanti, acciaio inossidabile (es. 1.4571)	metalli, gomma fluorurata, PVC (morbido)
soluzione acquosa (0,2 %)	Nessuna significativa differenza in relazione all'acqua	Materiali incompatibili con acqua

*La compatibilità deve essere verificata in ogni singolo caso

Etichettatura	
FraSI "R"	R38, R41, R43, R52/53
FraSI "S"	S24, S26, S35, S36/39
Etichettatura	Xi (Irritante)
Per ulteriori indicazioni sulle fraSI di pericolo ed i consigli di sicurezza consultare la scheda dati sicurezza	

Informazioni ambientali
Il parmetol® A 28 S contiene solo componenti biodegradabili. Il parmetol® A 28 S in diluizione normalmente non interferisce con gli impianti di trattamento delle acque reflue. I fustini ed i fusti usati dalla schülke sono di polietilene (HDPE) e sono debitamente etichettati. I contenitori da 1.000 kg sono coperti da un sistema di recupero che assicura, su tutto il territorio europeo, la raccolta gratuita dei contenitori usati ed il corretto utilizzo. Le etichette sono in PE. Il materiale di confezionamento della schülke non contiene PVC e può essere riciclato. Per ulteriori informazioni si prega di richiedere il nostro dettagliato rapporto sull'ambiente.

Classificazioni e approvazioni dei principi attivi
EINECS / ELINCS (Europa)
TSCA (USA)
ECL (Corea)
DSL / NDSL (Canada)
ENCS (Giappone)
PICCS (Filippine)
IECSC (Cina)
AICS (Australia)
BfR XIV, XXXVI
FDA 175.105 / 176.300 / 176.170

Trasporto & Stoccaggio	
Merci pericolose	No
Numero ONU	-
Gruppo d'imbballaggio	-
Imballi	25 kg, 200 kg, 1000 kg
Scadenza	24 Mesi
Stoccaggio	Proteggere dal gelo, dal calore e dalla luce solare diretta. Stoccare a temperatura ambiente nei contenitori originali.

Filiali della schülke:



il Belgio

S.A. Schülke & Mayr
Belgium N.V.
1830 Machelen
Tel. +32-02-479 73 35
Fax +32-02-479 99 66

Cina

Schülke & Mayr GmbH
Shanghai Representative Office
Shanghai 200041
Tel. +86-21-62 17 29 95
Tel. +86-21-62 17 29 97

la Francia

S & M France
75341 Paris Cedex 07
Tel. +33-1-44 11 00 81
Fax +33-1-44 11 02 41

l'Italia

Schülke & Mayr Italia S.r.l.
20148 Milano
Tel. +39-02-40 21 820
Fax +39-02-40 21 829

i Paesi Bassi

Schülke & Mayr Benelux B.V.
2003 LM-Haarlem
Tel. +31-23-535 26 34
Fax +31-23-536 79 70

Svizzera

Schülke & Mayr AG
8003 Zürich
Tel. +44-466 55 44
Fax +44-466 55 33

Il Regno Unito

Schülke & Mayr UK Ltd.
Sheffield S9 1 AT
Tel. +44-1142-54 35 00
Fax +44-1142-54 35 01

Altri distributori:

Arabia Saudita · Argentina · Australia · Austria · Benin · Bielorussia · Brasile · Bulgaria · Canada · Corea · Croazia · Danimarca · Egitto · Emirati Arabi · Estonia · Filippine · Finlandia · Ghana · Giappone · Giordania · Grecia · Hong Kong · India · Indonesia · Iran · Israele · Kuwait · Lettonia · Libano · Lituania · Macedonia · Malesia · Nigeria · Norvegia · Oman · Polonia · Portogallo · Repubblica Ceca · Russia · Siria · Slovacchia · Slovenia · Spagna · Sud Africa · Svezia · Thailandia · Taiwan · Turchia · Ucraina · Ungheria · USA · Vietnam · Yemen

Le raccomandazioni riguardanti i nostri prodotti si basano su approfonditi esami scientifici del nostro centro di ricerche; le stesse sono fornite in buona fede e nessuna responsabilità può derivarne. Sotto altri aspetti si applicano le nostre condizioni di vendita e fornitura. Il produttore del prodotto finito è responsabile affinché le caratteristiche del prodotto stesso corrispondano alle vigenti leggi nazionali.

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt
la Germania
Tel. +49 40 52100-0
Fax +49 40 52100-244
www.schuelke.com
sai@schuelke.com